

# R800

## SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE HRĐE RUST CLEANER ROSTREINIGER



Proizvođač:  
DVADESET I TREĆA DIMENZIJA d.o.o.  
Fraterščica 152, 10000 ZAGREB  
Hrvatska/Croatia/Kroatien  
info@m8-solution.com  
www.m8-solution.com

CLEANER R800 je sredstvo koje se koristi za čišćenje zaprljanja od hrđe s tvrdih površina poput kama, metala, keramičkih pločica, betona. Pokrivanje površine od 5 do 20 m<sup>2</sup>/1L, ovisno o upojnosti površine.



METAL  
METAL  
METALL  
KAMEN  
STONE  
STEIN  
KERAMIČKE PLOČICE  
CERAMIC TILES  
KERAMIKFLIESEN

### PREDNOSTI I KARAKTERISTIKE

- Uklanja tragove hrđe s kamena, metala, betona i keramičkih pločica
- Lako se koristi
- Jednostavno se nanosi
- Može se koristiti i u dobro prozračenom interijeru

**UPUTE ZA UPOTREBU** Prije upotrebe potrebno je dobro protresti sredstvo i napraviti test na manjoj površini i na manje vidljivom mjestu. KAMENE/BETONSKE PODLOGE: Sredstvo nanjeti špricaljkom, kistom ili valjkom na suhu površinu, a može se izliti i izravno na površinu. Pustiti sredstvo da djeluje 10 -ak minuta, potom iščetkati četkom te isprati običnom vodom. Prema potrebi ponoviti postupak. METALNE POVRŠINE: Sredstvo nanjeti špricaljkom, kistom ili valjkom na suhu površinu ili uroniti komad u sredstvo. Ostaviti da djeluje nekoliko minuta te zatim dobro iščetkati. Prema potrebi ponoviti postupak. Nakon upotrebe oprati pribor običnom vodom.

### TEHNIČKI PODACI

STANJE: Tekućina

MIRIS: Slab

BOJA: Crvena

TOPIVOST U VODI: Potpuna

POKRIVANJE POVRŠINE: 8 - 20 m<sup>2</sup> / l

GUSTOĆA: 1,12 g/cm<sup>3</sup>

pH vrijednost: 0,8

Laboratorijsko ispitivanje 15/2021-AL

**SKLADIŠTENJE** Skladištiti na hladnom, suhom i dobro provjetrenom mjestu. Skladištiti podalje od izvora topline i direktnе sunčeve svjetlosti. Zaštiti od smrzavanja.

**ZBRINJAVANJE** Ostaci proizvoda se smatraju posebnim opasnim otpadom. Otpad zbrinuti sukladno nacionalnom zakonodavstvu.

**ROK UPOTREBE:** 12 mjeseci od otvaranja.

**POTREBAN ALAT** Valjak, četka, prskalica



**HR • OZNAKA OPASNOSTI: UPOZORENJE. OZNAKE UPOZORENJA H290** Može nagrizati metale. H315 Nadražuje kožu. H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka. H335 Može nadražiti dišni sustav. **OZNAKE OBAVIJESTI [SPRJEČAVANJE]** P234 Čuvati samo u originalnom pakiranju. P260 Ne udisati plin/maglu/pare/aerosol. P280 Nositи заштитне rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. **[POSTUPANJE]** P303+P361+P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem. P304+P340+P310 AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/ liječnika. P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OCIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjuju. Nastaviti ispirati. P390 Apsorbitari proliveno kako bi se sprječila materijalna šteta. **[SKLADIŠTENJE]** P406 Skladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje/spremniku s otpornom unutarnjom oblogom.

**HR • PRVA POMOĆ** Nakon udisanja: Osobu izvesti na svježi zrak. U slučaju zastoja disanja, primijeniti umjetno disanje. Ako se pojave vrtoglavica, glavobolja, mučnina ili slični simptomi, potražiti savjet liječnika. U slučaju nesvjestice osobu prebaciti u bolnicu u bočnom položaju uz održavanje prohodnosti dišnih putova. Nakon dodira s kožom: Svući svu kontaminiranu odjeću i obuću. Mjesta dodira temeljito ispirati vodom i blagom sapunicom najkraće 15 minuta. Ako se pojave i/ili zadrže bilo kakvi simptomi, nastaviti s dekontaminacijom i potražiti savjet liječnika. **Nakon dodira s ocima:** Čistim prstima razmaknuti kapke i ispirati svako oko laganim mlazom vode najkraće 15 minuta (prvih 60 sekundi naizmjence brzo ispirati svako oko). Ako se pojave i/ili zadrže bilo kakvi simptomi, nastaviti s dekontaminacijom i potražiti savjet liječnika ili oftalmologa. **Nakon gutanja:** Ne izazivati povraćanje! Isprati usta vodom i ispljunuti. Osobi dati da popije 2 – 3 dL vode. Osobu smjestiti u poluležeći položaj i smirivati. Potražiti savjet liječnika.